PERCHERO CON CÁMARA OCULTA HD 1280x960 DVR CON DETECCION DE MOVIMIENTO

Manual de usuario

1. Características producto

En primer lugar, gracias por usar este producto. Por favor, lee atentamente este manual antes de usar el producto. Con el objeto de ofrecerle un mejor servicio, en el curso de la producción pueden llevarse a cabo modificaciones de mejora en las características del producto.

Es un producto con un diseño único:

- Diseño ultrafino
- Soporta vídeos en formato AVI
- Soporta 30 FPS para una resolución 1280*960
- Puerto USB 1.1
- Soporta tarjetas de hasta 16GB
- Permite conectar directamente a PC, ya que es un pendrive USB
- Batería de litio integrada con una duración aproximada de 90 minutos.

2. Instrucciones de uso

Partes funcionales del aparato:

2. 1. Carga

El artículo dispone de una batería de litio integrada. Para cargar dicha batería puede hacerlo de 2 modos:

1) A través del puerto USB del ordenador: Conecte el cable USB al puerto USB de su ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido.

2) A través de un adaptador de corriente: Use el cable USB y conecte un adaptador de corriente adecuado.

Indicador de carga: Cuando está en operación de carga de batería y la batería está cargando, el indicador LED verde parpadea. Cuando la batería tiene la carga completa, el LED deja de parpadear. La duración normal de la carga es de 1- 2 horas.

NOTAS:

1. Importante antes de su primer uso cargue la batería.

2. Procure que las 3 primeras cargas del artículo sean de 8 horas, así conseguirá que la batería alcance su mayor nivel de carga.

3. Cuando el dispositivo no tiene batería suficiente, entra en modo protección y no se enciende. Por favor, cargue la batería.

2. 2. Encendido

IMPORTANTE ANTES DE OPERAR EL APARATO:

a. Asegúrese de que la tarjeta está correctamente insertada. Si enciende el artículo e intenta grabar, y no hay tarjeta o ésta no está correctamente insertada el indicador LED verde parpadeará varias veces y el dispositivo se apagará en 4 segundos.

b. Este artículo soporta tarjetas TF Micro SD de hasta 16GB.

c. Para guardar los archivos grabados el aparato requiere de cierto tiempo. Por favor, no presione ningún botón de forma continua para que no haya problemas y no se pierdan datos al guardar estos archivos.

d. Cuando realice un vídeo, por favor, asegúrese de que el objeto queda dentro del encuadre de la cámara y que está a una distancia 50 cm y bajo unas condiciones de iluminación suficientes. Así se asegurará de que la imagen del vídeo es correcta, con un color natural, nítida y estable.

Para encender: ponga el interruptor que hay en la parte posterior del dispositivo en posición ON. Mantenga presionado el botón frontal que hay bajo la cámara, durante 2 segundos. Se encenderá el LED verde en el lateral del perchero. Así el artículo queda en espera.

2. 3. Grabación de Vídeo

Con el dispositivo en espera: Para iniciar grabación, presione una sola vez (es decir, no mantenga presionado el botón) el botón en el frontal del perchero, el indicador LED verde parpadeará 1 vez y se apaga, entonces la grabación de vídeo se habrá iniciado y grabará archivos de vídeo en modo continuo.

Para detener la grabación presione de nuevo con un toque el botón, el archivos que esté en grabación se guardará y el aparato quedará en espera con el LED verde encendido.

2. 4. Grabación por Detección de movimiento

Cuando el aparato está en modo de espera:

Para iniciar grabación en modo detección de movimiento, presione 2 veces seguidas (es decir, no mantenga presionado el botón) el botón en el frontal del perchero, el indicador LED verde parpadeará 3 veces y se apaga, entonces la grabación de vídeo por detección de movimiento se habrá iniciado y grabará clips de vídeo de una duración de 3 minutos cada vez que detecte movimiento.

Para detener la grabación presione de nuevo con un toque el botón, el archivos que esté en grabación se guardará y el aparato quedará en espera con el LED verde encendido.

2. 5. Apagado

Con el dispositivo en espera, puede apagar el dispositivo de 2 modos:

1. Mantenga presionado el botón frontal durante 2- 3 segundos, el indicador LED verde del lateral se apaga. O bien,

2. Pase el interruptor de la posición ON a OFF y el aparato queda apagado.

2. 6. Ajustar Fecha y Hora

La cámara proporciona la fecha y hora de grabación, que es mostrada en el formato. Año-mes-día hora:minutos:segundos. Para establecer la fecha y hora sincronizada, por favor siga las siguientes indicaciones:

1. Conecte el pendrive con cámara al ordenador. El aparato será reconocido como disco extraíble por su ordenador.
2. Cree un archivo de texto .txt: Formato .txt. Anote la fecha deseada como en el siguiente ejemplo: 2012.01.24 13:30:30 Y
3. Renombre el archivo como: time.txt
4. Guarde el archivo en el directorio raíz del disco extraíble
5. Extraiga de forma segura el dispositivo.
6. Vuelva a encender el pendrive con cámara e inicie la grabación de vídeo o tome fotos. Podrá observar la nueva fecha y hora en la esquina inferior derecha.

NOTA: Al volver a abrir el archivo verá que la fecha y hora que aparecen son las que aparecen de fábrica. Sin embargo el dispositivo, ya tiene la fecha y hora sincronizada que usted puso. Sólo tendrá que volver a modificar y guardar en caso de que quiera cambiar hora y fecha.

2. 7. Función auto-apagado

Este perchero espía se apagará de forma automática;

a. Cuando usted inicie un vídeo y el aparato no tenga suficiente batería, el archivo se guardará automáticamente, y el indicador LED se apagará y el aparato quedará apagado.

b. Cuando el espacio en disco no sea suficiente, el archivo se guardará automáticamente, y el indicador LED se apagará y el aparato quedará apagado.

2. 8. Conexión al ordenador

Se puede conectar al ordenador el dispositivo apagado. Puede ser usado como u-disk, en el que puede cortar, copiar o pegar archivos.

Al conectarlo al puerto USB de su ordenador, éste detectará la unidad de disco extraíble y se mostrará el icono en su escritorio. El indicador LED verde del perchero quedará parpadeando.

2. 9. Reseteo

Cuando el aparato está en funcionamiento, si se produce un manejo inadecuado u otra causa produce un mal funcionamiento, puede ser necesario resetear el aparato. Simplemente pase el interruptor a la posición OFF.

2. 10. Colocación del perchero

4. AVISO

Condiciones de uso del aparato: Por favor, observe las leyes y regulaciones nacionales estrictamente. El uso de este aparato para fines ilegales y sus consecuencias serán responsabilidad de la persona que realice dichas acciones.

Seguridad de los archivos: Es recomendable, hacer una copia de seguridad de los archivos, cada vez que se utilice la cámara en lugar de esperar que la memoria interna esté completa.

Calidad de vídeo: No es un equipo de grabación de vídeo profesional.

Temperatura de trabajo: 0 – 40°C.

Humedad de trabajo: No es un aparato resistente al agua. No lo exponga a la lluvia y evite el uso en ambientes con alto grado de humedad.

Condiciones de Iluminación: Use el aparato en condiciones de suficiente iluminación. Evite el uso de la lente para apuntar al sol y otra fuente de luz intensa; ya que éstas pueden causar daños en la parte óptica del aparato.

Requisitos de limpieza: Por favor, no use en ambientes con excesiva suciedad o polvo en el ambiente. Mantenga limpia la lente.

Tratamiento de residuos: Tenga en cuenta la protección del medio ambiente, no deseche este producto de forma irresponsable. No lo arroje al fuego, ya que puede provocar una explosión.